



**MDR-X**

**GEBRAUCHSANLEITUNG**

# SICHERHEITSHINWEISE



**Trage immer eine Schutzbrille!**



**Bewahre die Waffe beim Transport immer sicher auf.**



**Ziele nur in eine sichere Richtung.**



**Ziele nie auf Menschen oder Tiere!**



**Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.**



**Stelle den Feuerwahlhebel immer auf Safe.**



**Auch nicht aus Spaß.**



**Nehme die Waffe nie auseinander oder modifiziere sie.**



**Berühre nicht den Abzug, außer du bist bereit zu schießen.**



**Nutze immer eine Laufsocke.**



**Blicke nie in den Lauf.**



**Achte darauf, den Abzug nicht versehentlich zu betätigen.**



**Schieße nie an Orten mit Autos oder Menschen.**

# EXTERNALS



- 1** Flash Hider
- 2** Ladehebel
- 3** Wangenauflage
- 4** Mag Release
- 5** Trigger
- 6** Safety Switch
- 7** Mag Release
- 8** Mag Release
- 9** Magazin
- 10** Hop-Up-Fenster
- 11** Mag Release

# AKKU EINLEGEN UND MAGAZIN BEFÜLLEN

## AKKU EINLEGEN



1 Um den Akku in die Waffe einzulegen, muss der Body geöffnet werden. Entferne hierfür zuerst das Magazin. 2 Entferne den Pin über dem Magazinschacht. 3 Der Body lässt sich nun öffnen und der Akku kann an die Waffe angeschlossen werden.

## MAGAZIN BEFÜLLEN



1 Nutze zum Befüllen des Magazins am besten einen Speedloader. Setze den Speedloader an die Öffnung und befülle das Magazin.


# FIRE SELECTOR UND HOP-UP EINSTELLEN

## FIRE SELECTOR



**1** Auf Safe ist die Waffe gesichert und es wird sich kein Schuss lösen. **2** Lege den Schalter auf Semi, um die Waffe schussbereit zu machen. **3** Aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland schießt die Waffe auch auf Auto nur Semi.

## HOP-UP-EINSTELLUNG



**1** Öffne die Abdeckung am Schaft, um an das Hop-Up zu gelangen. **2** Drehe am Rädchen, um das Hop-Up einzustellen. **3** Überprüfe deine Hop-Up-Einstellung.

# TROUBLESHOOTING

Symptome	Ursachen	Lösungen
Airsoft funktioniert, schießt aber nicht	Magazin feedet nicht korrekt	Überprüfe, ob Magazin korrekt in Waffe steckt ----- Stelle sicher, dass Magazin geladen ist
Waffe feuert nicht richtig	Akkustand ist zu niedrig ----- Verwendung von falschem/defektem Akku	Richtigen Akku verwenden oder Support kontaktieren
Waffe feuert gar nicht	Akkuladung zu niedrig ----- Anschluss oder Akku defekt	Akku laden/ersetzen oder Support kontaktieren
BBs fliegen zu steil hoch	Hop-Up zu hoch eingestellt	Stelle weniger Hop-Up ein
BBs fliegen zu früh runter	Hop-Up zu niedrig eingestellt	Stelle mehr Hop-Up ein
BBs fliegen nicht gerade	Fett (Silikon) oder Schmutz im Hop-Up oder Lauf	Reinige die Hop-Up-Kammer und den Lauf
Mehrere BBs pro Schuss oder BBs rollen aus Lauf	Stark verschmutzte Hop-Up-Kammer ----- Hop-Up zu niedrig eingestellt	Reinige die Hop-Up-Kammer mit dem beigelegten Reinigungsstab ----- Stelle das Hop-Up ein
Hop-Up lässt sich nicht einstellen	Hop-Up-Arm ist in falscher Position	Kontaktiere unseren Support
Innenlauf ist verstopft	Schlechte oder bereits verwendete BBs wurden genutzt ----- Verdreckter Innenlauf	Nutze hochwertige BBs und reinige den Innenlauf ----- Reinige den Innenlauf

# TROUBLESHOOTING

Symptome	Ursachen	Lösungen
Magazin feedet nicht richtig	BBs im Magazin verkantet	BBs aus Magazin drücken
	Magazin wurde nicht aufgezoogen (Hi-Cap)	Hi-Cap-Magazin aufziehen
	Magazinfeder defekt/fehlt	Kontaktiere unseren Support
Motor/ Akku wird nach kurzem Gebrauch übermäßig heiß	Defekter Akku	Akku testen, ggf. ersetzen
	Ausgeleierter Akkuanschluss	Kontaktiere unseren Support
Untypisch laute oder kratzende Motorengeräusche	Motorstellschraube falsch eingestellt	Kontaktiere unseren Support



Funktioniert die Lösung nicht oder hast du Fragen, erreichst du unseren Support von Mo.-Fr. von 9-18 Uhr unter + 49 (0) 6331-144 400 oder über unser Kontaktformular unter [www.sniper-as.de/kontaktformular](http://www.sniper-as.de/kontaktformular) oder indem du den QR-Code hier einscannst!



Kennst du schon unseren Youtube Channel? Dort findest du auch jede Menge Tipps zum Thema Airsoft, sowie Top 10s und Reviews!





**SNIPER**  
**www.sniper-as.de**



**sniperairsoftsupply**

